UUINTEK 优稳

UW2103 通用一体式控制器说明书

安全注意标志

在阅读手册时会出现以下标志,分别表示"危险"、"注意"

危险 / 使用、操作不当,可能发生危险情况或发生人身伤亡事故。

注 意: 提醒使用者应该注意的特别内容或重要内容。

第一章 概 述

感谢您使用通用一体式控制器。目前,UW2100通用一体式控制器推出了以下产品:

UW2101——总线型智能控制器

UW2102——网络型智能控制器

UW2103——通用型智能控制器

UW2132——通讯服务器

UW2133——GSM 无线通讯模块

本手册提供用户关于 UW2103 通用型智能控制器的安装、运行、 用户编程、异常诊断等方面的使用方法。为确保仪表的稳定运行,在 使用之前,请仔细阅读本手册。

通用一体式控制器主要功能如下:

①选嵌入式操作系统,解释运行 IEC61131-3FBD;

②本模块集成6模入,2模出,12可配选数入数出;

③ 支持 2 路 RS485 通讯,支持主从 MODBUS-RTU 协议;

④ 内置实时时钟,支持总线同步;

⑤ 可选支持以太网(百兆)或无线通讯。

⑥ 可选支持以太网(百兆)或 GSM 无线通讯。

第二章 技术指标

① 模拟量输入: 0~20mA、4~20mA、Pt1000、Pt100、B、E、
J、K、S、T、R、N、0~100mV 等多种信号的输入,精度 0.2%F.S.,
自带热电偶冷端补偿(精度 2 度);

② 模拟量输出: 支持 0~20mA, 4~20mA 的输出, 精度 0.5% F.S.;

③ 数字量输入:支持计数器(仅限 UD01、UD02 通道)、电平 信号输入,高电平 10~36V,低电平小于 4V;频率输入最高 30KHz;

④ 数字量输出:支持 PWM 输出 (仅限 UD11、UD12 通道)、 限流 25mA 的电源输出。;

⑤ 软件运行最小周期 80ms;

第三章 安装及拆卸

① 导轨安装



山山市工民长 浙江大学工业自动化

技术中心:浙江大学玉泉校区自动化工程中心大楼

- 生产基地:浙江省杭州市西湖科技园西园路1号
- 技术支持: 400-007-0089
- 总 机: 0571-88371966

③ 螺丝安装

网 址: www.uwntek.com

注 意:

端子两侧必须留出8cm的 空间,以便散热。用螺丝 刀拨卡口时不能过猛,拨 出即可。

第四章 接 线





接线的整个过程必须断电操作

接口	端子编号		第一定义		第二定义		第三定义		第四定义		第五定义	
	01	PE	PE		PE							
电 源	02	24V-	24Vdc-	4	24Vac	4						
	03	24V+	24Vdc+	24V()	24Vac	3W(~)						
	04	UAI1	mA1+	-	TC1+	<u> </u>	RT1+		mV1+	-	eDI1	\ \
	05	AGND	mA1-	<u> </u>	TC1-	/.	RT1-	Y	mV1-		eDI1	
	06	UAI2	mA2+	-	TC2+	<u> </u>	RT2+		mV2+	-	eDl2	
樟拟量	07	AGND	mA2-		TC2-	/.	RT2-	¥	mV2-		eDl2	
+A)	08	UAI3	mA3+	- th	TC3+	<u> </u>	RT3+		mV3+	-	eDl3	
输入	09	AGND	mA3-	<u> </u>	TC3-	/.	RT3-	¥	mV3-		eDl3	
	10	UAI4	mA4+	- A	TC4+	<u> </u>	RT4+		mV4+	-	eDl4	
	11	AGND	mA4-	<u> </u>	TC4-	/.	RT4-		mV4-		eDl4	
	12	UAI5	mA5+	- th	TC5+	<u> </u>	RT5+		mV5+	-	eDl5	
	13	AGND	mA5-	<u> </u>	TC5-	/.	RT5-		mV5-		eDl5	
	14	UAI6	mA6+	Ē	TC6+	<u> </u>	RT6+		mV6+	-	eDl6	
	15	AGND	mA6-		TC6-	/·	RT6-		mV6-		eDl6	
	16	AO1+	AO1+	÷ h	eDO1+							
模拟量	17	AO1-	A01-	¥	eDO1-							
输出	18	AO2+	AO2+	→ 1	eDO2+							
	19	AO2-	A02-	Y	eDO2-							
配电输出	20	P24+										
	21	DGND	DI-	÷O+	DO-		PI-		PWM-			
	22	UD12	DI12+		DO12+	-0-			PWM2+	עע		
	23	UD11	DI11+		DO11+	-0-			PWM1+			
	24	UD10	DI10+		DO10+	-0-						
数字	25	UD09	DI09+		DO09+	-0-						
	26	UD08	DI08+		DO08+	-0-						
王王	27	UD07	DI07+		DO07+	-0-						
	28	UD06	DI06+		DO06+	-0-						
	29	UD05	DI05+		DO05+	-0-						
	30	UD04	DI04+		DO04+	-0-						
	31	UD03	DI03+		DO03+	-0-						
	32	UD02	DI02+		DO02+	-0-	PI2+	M⊅				
	33	UD01	DI01+		DO01+		PI1+	u n r				
Com2	34	B2-										
	35	A2+										
Com1	36	B1-										
	37	A1+										
以太网												
注意・第一定义、第二定义、第三定义、第四定义、第五定义功能的												

实现需要配合软件进行配置。

第五章 新建/打开工程

新建工程:打开 UWn Tech Pro1.0 软件 "工程管理器",点击"달"" 菜单,选择"新建工程"或者点击编辑区内的" ∳ "图标。弹出"浏 览文件夹"对话框,选择工程存放路径,点击"确定"按钮后在弹出的"新 建工程"对话框中输入工程名称及注释,点击"确定"按钮后工程新 建成功。选择正确的用户及密码登入后,点击编辑区" ∲ "图标,在 打开的"新建站点"窗口中选择"UW200 控制站",并输入站点名 称和注释点击"确定"按钮后站点添加成功。

打开工程:点击"**目**"菜单,选择"打开工程"或点击编辑区内的"打开工程"图标,根据工程所在路径,选定一个工程为当前工程,然后点击"确定"按钮,即可打开工程。



第六章 实时数据库

点击编辑窗口中控制站图标 " 🙌 " 后弹出对话框,并点击 " ■ " 按钮后可进入实时数据库模块,或双击 " 🔐 " 图标后弹出 "控制站模 块及版本信息" 对话框,双击 " ■ "按钮后可进入控制站实时数据 库模块。UW200控制站内实时数据库记录点总数及类型系统默认设置, 新建控制站工程时自动生成 12 个记录点组,共 256 个记录点。

组名	类型	记录点ID分配	用 途			
DREV	数字量	1-32	兼容2101、2102DI、DO通道; 当前做开关量使用			
AICH	模拟量	33-38	链接AI物理通道 可当DI做DI通道			
AOCH	模拟量	39-40	链接AO物理通道 可当DO做DO通道			
DIOCH	模拟量	41-52	链接DIO物理通道 支持DI、PI、DO、PO信号			
EXIO	模拟量	53-64	预留,可后续扩展成IO通道 当前做中间量使用			
MODREG	模拟量	64-104	MODBUS主站寄存器			
VARS	开关量	106-160	当做开关量的中间量			
VARA	模拟量	161-256	当做模拟量的中间量			

注意:记录点类型与ID号一致对应,请勿随意添加、删除、更改。

第七章 控制算法编程

点击编辑窗口中"<mark>\$</mark>\$\$"。图标后弹出对话框,点击" 1996" 按钮后 可进入算法编辑器模块,或双击"<mark>\$</mark>\$\$"。图标后弹出"控制站模块及版 本信息"对话框,双击" 1998" 按钮后可进入算法编辑器模块。

点击"FBD程序",右键单击后选择弹出下拉菜单中"新建程序" 按钮,或直接点击工具栏中" 💽 "按钮,弹出新建 FBD"程序对话 框",编辑程序名称和注释后,点击"确定"完成程序新建。

在编辑窗口中右键单击弹出下拉菜单选择"插入算法块"按钮或 直接点击工具栏中" **①**"按钮,弹出"选择系统功能块和函数"对话 框,根据算法要求选择算法块,点击"确定"后完成算法块选择。双 击算法块引脚,可选择连接"常数"、"局部变量"和"记录点"。 算法块引脚可直接连接算法,点击算法块引脚,拖动鼠标至另一个算 法块引脚处即可完成引脚连接。

算法子程序编辑和调用:参考新建 FBD 程序步骤,完成子程序新 建,点击观察窗口中"局部变量"按钮,点击"VAR_INPUT"后, 在右边窗口中右键单击弹出下拉菜单,选择"增加变量",新建输入变量。 参考上述步骤,点击分别"VAR_OUTPUT"和"VAR_TEMP"新 建输出变量和局部变量。完成子程算法后,点击主程序编辑窗口,选 择"CAL(调用子程序)"算法块,双击"CAL"算法块,弹出"算 法块属性"对话框,点击"子程序"按钮,弹出"选择程序"对话框, 完成子程序选择。

算法仿真:点击菜单栏中" 📴"按钮或点击"编译仿真"弹出下 拉菜单中选择"编译",输出窗口中显示编译成功后,点击" 🛩"按 钮进行连续仿真,点击" 📩"按钮进行单周期仿真。或点击"编译仿 真",弹出下拉菜单中选择"单周期仿真"或"连续仿真"。

第八章 工程下装及在线监视

配置控制模块:点击算法编辑器菜单栏中"控制器"按钮,弹出 下拉菜单中点击"配置控制模块",弹出"配置控制器"对话框,点 击"I/O 通道"标签,双击各通道信号类型配置通道信息,级联状态下 选择"开启"模块级联,配置四个模块通道信息。点击"Modbus 通 讯"标签,可配置 Modbus 通讯参数。点击"保持变量"标签,在编 辑窗口中右键单击,出现"添加保持变量"按钮,点击后弹出"多记 录点实时属性选择"对话框,选择记录点后点击确定,再点击"保存" 完成记录点保持配置。点击"DTU 通讯"标签,可配置 DTU 通讯参 数。点击"GPRS 通讯"标签,通过"功能选择"开启 GPRS 通讯后,

NB	12148	# 12(+) #.#	111+8 man and the set of the
Bit in the case of	TABLE No. All States All Stat	FIGE (=======) FIGE (======) FIGE (===========) FIGE (============) FIGE (====================================	Tana (ee a seat (anno 4486) Tana (ee a seat (4866) Tona (ee a seat (4866) X
	PARA Status PESSA		- 1446 7 72 3007 - 1446 7 72

选择"工作模式",填写本机号码,配置服务器信息,设置数据周期 及自动重启时间。

工程下装:点击算法编辑器菜单栏"控制器",弹出下拉菜单后 点击"下装控制工程"或直接点击工具栏中""按钮,弹出"控制工 程下装"对话框,首次下装,点击"通讯配置"按钮,弹出"设置通 讯参数"对话框,选择串口号(串口号与电脑串口一致),其他参数



默认设置。点击"下装控制工程",进度条显示下装进度,完成下装 后弹出"控制工程下装成功"对话框。

在线监视:完成控制工程下装后,点击工具栏中" [16]"按钮,可 对下装工程进行在线监视。双击常量或中间量引脚,弹出"输入值" 对话框,可对算法引脚实时值进行修改,监视控制运算状态。